

Info zur Registrierung der AquiPro V7 Software: (Admin-Rechte erforderlich)

Darauf achten, dass AquiPro nicht im Hintergrund schon/noch läuft.

1. AquiPro Manager starten (**Rechtsklick** auf die "AquiPro-Verknüpfung" -> "**als Administrator ausführen**")
2. Im Menü "Aquitronic" die Funktion "Registrieren" aufrufen,
3. Im Fenster "Registrierung" wählen Sie jetzt das Verzeichnis aus in welches das Reg-File "xxxx.aqui" kopiert wurde, z.B C:\RegFile\
4. mit "OK" bestätigen. Reg-File wird geladen und Software Module freigeschaltet
5. AquiPro neu starten

Bei erfolgreicher Registrierung erscheint im AquiPro Manager unten links die Meldung "Diese Software ist registriert für"

Info zur Registrierung der AquiPro V8 Software: (Admin-Rechte erforderlich)

Darauf achten, dass AquiPro nicht im Hintergrund schon/noch läuft.

1. AquiPro Manager starten (**Rechtsklick** auf die "AquiPro-Verknüpfung" -> "**als Administrator ausführen**")
2. Im Menü "Einstellungen" => "Grundeinstellungen" => "Registrierung durchführen",
3. Im Fenster "Registrierung" wählen Sie jetzt das Verzeichnis aus in welches das Reg-File "xxxx.aqui" kopiert wurde, z.B C:\RegFile\
4. mit "OK" bestätigen. Reg-File wird geladen und Software Module freigeschaltet
5. AquiPro neu starten

Bei erfolgreicher Registrierung erscheint im AquiPro Manager unten links die Meldung "Diese Software ist registriert für"

Info zur COM-Schnittstelle:

Im Windows-Geräte manager nach „USB Serial Port“ suchen.

Im Geräte manager und Aquipro muss die gleiche COM-Nr. stehen (im Beispiel COM3)

